



FOUNDER

EagleRIP Flexo

Ganging Made Easy


www.foundereagle.com

Founder Information Industry is a leader in the information technology, providing comprehensive solutions, including IT services, software, hardware, and data operation.





Beijing Founder Electronics CO., Ltd.

- 自动拼版
- 手动拼版
 - 叠铺
 - 叠拼和裁切
 - 旋转
 - 定位和对齐


- 高效节省版材




- 比自动拼版更灵活



- 叠铺




- 旋转




Before

After

- 裁切




Before




After

节省: 24%

- 叠拼



Before




After


节省: 25%

应用场景

- EagleRIP:
 - 处理PS/PDF文件/1位TIFF文件
 - 点阵拼版
 - 生成1位大版文件



- EagleRIP A:
 - 处理PS/PDF文件，生成1位TIFF文件
- EagleRIP B:
 - 对EagleRIP A生成的1位TIFF或第三方RIP生成的1位TIFF进行拼版，生成1位大版文件




操作指导


- 如何在应用场景 1中设置EagleRIP
- 如何在应用场景 2中设置EagleRIP
- 如何使用手动拼版
- 如何使用色面优先功能

如何在应用场景 1 中设置EagleRIP


- 在EagleRIP中设置拼版参数
 - EagleRIP中的模板设置




- 在EagleRIP中设置拼版参数
 - 在模板中设置RIP参数，若需处理1位TIFF文件，需确保分辨率一致。




- 在EagleRIP中设置拼版参数
 - 在模板中设置“拼版方式”为“任意拼版”




- 在EagleRIP中设置拼版参数
 - 在模板中设置介质尺寸




- 在EagleRIP中设置拼版参数
 - 在模板中为1位大版文件设置命名规则




- 在EagleRIP中通过打开文件的方式提交PS/PDF文件进行拼版
 - 设置“文件类型”为“惯用文件”




- 在EagleRIP中通过打开文件的方式提交1位TIFF文件进行拼版
 - 设置“文件类型”为“1-Bit TIFF直通”




- 在EagleRIP中通过热文件夹的方式提交PS/PDF文件进行拼版
 - 设置热文件夹




- 在EagleRIP中通过热文件夹的方式提交PS/PDF文件进行拼版
 - 设置“输入文件夹”以便自动接收PS/PDF文件
 - 设置文件类型为“PS Files”和“PDF Files”




- 在EagleRIP中通过热文件夹的方式提交PS/PDF文件进行拼版
 - 在输入管理器中将此热文件夹设为“允许”



- 在EagleRIP中通过热文件夹的方式提交1位TIFF文件进行拼版
 - 设置“输入文件夹”以便自动接收1位TIFF文件
 - 设置文件类型为“TIFF Files”和“1-Bit TIFF直通”




- 在EagleRIP中通过热文件夹的方式提交1位TIFF文件进行拼版
 - 在输入管理器中将此热文件夹设为“允许”




如何在应用场景 2中设置EagleRIP

- 在计算机A上设置EagleRIP A
 - 在EagleRIP A上提交PS/PDF文件，生成1位TIFF文件
- 在计算机B上设置EagleRIP B
 - 在EagleRIP B上接收1位TIFF进行拼版
 - 通过打开文件或热文件夹的方式提交1位TIFF




- 计算机A
 - 设置EagleRIP A , 生成1位TIFF文件


- 计算机A
 - 在EagleRIP A上进行模板设置




- 计算机A
 - 在模板中设置分辨率和其他RIP参数



- 计算机A
 - 在模板中设置“拼版方式”为“禁止拼版”



- 计算机A
 - 在模板中设置1位TIFF的输出路径




- 计算机A
 - 在EagleRIP A中提交PS/PDF作业

如何在应用场景 2中设置EagleRIP


FOUNDER

- 计算机A
 - 设置“文件类型”为“惯用文件”




- 计算机B
 - 设置EagleRIP B接收1位TIFF文件并进行拼版


- 计算机B
 - 在EagleRIP B上进行模板设置




- 计算机B
 - 在模板中设置和EagleRIP A一致的分辩率




- 计算机B
 - 在模板中设置 “拼版方式” 为 “任意拼版”



- 计算机B
 - 在模板中设置介质尺寸




- 计算机B
 - 在模板中为1位大版文件设置命名规则




- 计算机B
 - 在EagleRIP B中通过打开文件的方式提交1位TIFF

- 计算机B
 - 设置“文件类型”为“1-Bit TIFF直通”




- 计算机B
 - 在EagleRIP B中通过热文件夹的方式提交1位TIFF


- ## 一 设置热文件夹




- 计算机B
 - 设置“输入文件夹”以便自动接收1位TIFF文件
 - 设置文件类型为“TIFF Files”和“1-Bit TIFF直通”





- 计算机B
 - 在输入管理器中将此热文件夹设为“允许”



- 在拼版显示窗口中不勾选“允许自动拼版”
- 建立新的大版、编辑已存在的大版、删除小页、手动拖拽小页到大版上、旋转、定位、锁定、成组、对齐、裁切、叠拼、叠铺等



- 色面优先: 只有同一页作业的相应色面允许拼在大版上的同一位置



www.foundereagle.com

Beijing Founder Electronics CO., Ltd.

Thanks



No.9, 5th Street, Shangdi Information Industry Base Haidian District, Beijing 100085, China.

Tel: +86 10 6298 1440 Fax: +86 10 6298 1440